

鸿瑞气动工具保养说明

气动工具润滑操作说明书

适度的润滑是工具使用者的责任。压缩空气中会有水气凝结。凝结的水气易造成锈蚀，若无适度的润滑会大大地缩短气动工具的使用寿命。

空气马达部分的润滑（气动工具专用油）

- 气动工具要使用前后，均需加以润滑。
- 空气马达需每日润滑，但次数不要太多

将工具自高压区空气源拨下。

压下扳机同时从进气头加入 3-5CC 气动工具专用油。

将工具接上高压气源，并在排气孔罩上碎布或毛巾。启动工具，正反转各 20-30 秒，当高压气接上操作后，润滑油会从排气孔排出。

警告：必须使用气动工具专用油，并先在排气孔上罩上毛巾后再旋转气动工具。

气动工具操作说明书

供气管路必须安装调压阀、过滤器及油雾器，保证气压稳定，压缩空气干净和油雾器油杯里面含有足够的气动工具油润滑。

排气口不要朝向自己和他人。

经常检查气管有无松动和破损，以便及时修复。

工作时不要手接触工具的旋转部份，并要防止衣服、装饰物、头发等被工具缭绕。

附件（如套筒、螺丝刀头、钻头、砂轮片等）要安装牢靠，并尽量避免空转。

砂轮类气动工具必须按说明书使用打磨速度相符的砂轮片，并不能随意加大砂轮片尺寸和取下砂轮罩。

在使用切削或砂粒飞溅的气动工具时，须佩带护目镜，和口罩。

在使用工具时须注意工作环境的安全，防止滑倒，或被压缩气管拌倒。

在装配线上使用，最好悬挂在平衡器上，防止随意乱摔放。

在气动工具需停止使用时间超半年时，要把工具全面清洗和防锈润滑处理。

气动工具产生的震动和噪音会对人体产生一定的伤害，请按有关国家法规进行防护。

使用中出现问题要及时关闭气路：

- a 停止工作时
- b 更换气动工具附件时（如更换套筒、螺丝刀头、钻头、砂轮片）。
- c 出现故障或进行维修时